



## INSTALLATIE AFVOER

[loopz@hamwells.com](mailto:loopz@hamwells.com)

- Plaats de **afvoer** (2) via de **bovenzijde** in het gat van het waterreservoir.
- Plaats de **o-ring** (3) via de **onderzijde** van de Loopz om het schroefdraad van de afvoer.
- Draai de **afvoerbuis** (4) **op het schroefdraad**. Draai zo strak mogelijk aan voor een waterdichte aansluiting.
- Ben je van plan om de Loopz in te bouwen voor **langdurig gebruik**? Zorg ervoor dat je de afvoer **kit**! Let op, bepaal eerst aan welke zijde je de afvoerbuis op je leidingen wil aansluiten.
- Klaar om te douchen? Plaats de **stop** (1) om het waterreservoir te kunnen vullen!

